

Teknisk info X2 Wireless rökdetektor (R3)

Beteckning	ND1E-FZB
Typ	Rökdetektor
Batteri	Litium 9 Volt, 1200 mA
Batterilivslängd	+3 år
Sändfrekvens	2405-2480 GHz
Sändstyrka	10-20 dBm
Temperaturområde	-10 till +70
Dimensioner (DxH)	112x45mm
Vikt (med batteri)	Ca 160 g
Siren	98 dB vid 1 meter.
Serienummer	Fabrikskonfigurerat. Används för identifiering av detektor.
Öppning av lock	Tryck med lätt kraft på sidorna av detektorns plasthölje samtidigt som locket öppnas i ena änden.
Montering av detektor	Använd de två fästhålén i botten på detektorn.
Montering av batteri	Ta ned detektor från tak och montera batteri till korrekt plus och minuspol.

Installation:

1. Ladda hem programmet IP Scanner och kopiera det till den dator som skall användas för att programmera X2 Wireless rökdetektor.
2. Anslut USB-kabel till X2 Wireless rökdetektor.
3. Starta IP-scanner och tryck på "Serial Connect".
4. Tryck på "Join network"-knappen på X2 Wireless rökdetektor.
5. Fyll i korrekt TC Link Key och Epan ID.
6. Koppla ur USB-kabel och batteri från X2 Wireless rökdetektor eller välj omstart från IP Scanner.
7. Tryck på "Join network"-knappen.

Det här behöver du för installationen

- En dator
- USB-konfigureringsverktyg
- Mjukvaran IP Scanner från www.foab.se/sip

Funktioner:

Knapp "Join Network"	<ul style="list-style-type: none">• Vid icke anslutet nätverk: Långsamt blinkande. Detektor försöker ansluta till nätverk med matchande TC Link Key.• Redan ansluten till nätverk: Snabbt blinkande.
Knapp "Testlarm" Köpa tid / kvittera larm	<ul style="list-style-type: none">• Vid skarpt larm: Tystar siren i 10 minuter.• Snabb intryckning vid normal drift: Aktiverar läge "rökignorering" i 10 minuter.• Intryckt knapp vid normal drift: Testar siren och aktiverar läge "rökignorering" i 10 minuter.
LED-indikering (GUL) nätverksstatus	<ul style="list-style-type: none">• Normal drift: Släckt.• Läge "nätindikering": Visar aktuell nätverksstatus.• Läge "rensa nätverksstatus": Snabbt blinkande.• Läge "fabriksåterställning": Tänd.
LED-indikering (RÖD) rökindikering	<ul style="list-style-type: none">• Normal drift: Blinkar var 43:e sekund.• Läge "larm": Blinkar snabbt.• Läge "rökignorering": Blinkar var 10:e sekund.
Siren	<ul style="list-style-type: none">• Normal drift: Tyst.• Läge "larm": Ljuder kontinuerligt.• Läge "testlarm": Ljuder kontinuerligt.• Läge "låg batterinivå": Kort tut var 40:e sekund.

Kända problem som kan uppstå

Problem 1 - Ingen X2 Wireless rökdetektor visas när jag trycker på "Serial Connect" i IP Scanner.

Lösning 1: USB-kabeln är inte ansluten ordentligt. Kontrollera anslutningen.

Lösning 2: Ingen eller fel komport är vald. Välj rätt komport i listan i IP-scanner.

Problem 2 – Inga komportar visas i listan för komportar i IP scanner.

Lösning 1: USB-drivrutinen för konfigureringsverktyget har inte blivit installerad ordentligt. Surfa till <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm> och ladda hem drivrutinen för rätt operativsystem.

Problem 3 – Den gula lysdioden blinkar aldrig snabbt. Detektorn verkar inte ansluta till radionätet.

Lösning 1: Fel "TC Link Key" programmerad. Programmera om TC Link Key i IP-scanner, ta ur batteri och USB-kabel och sätt sen i batteriet igen och prova igen.

Lösning 2: Det finns ingen täckning där detektorn är placerad. Kontrollera radiotäckningen med X2 radiotestare.